

ヒーターの使用方法



1. パネルの電源を入れる



2. 設定温度 が表示されたら温度調節をする



3. ヒーターの電源を入れる



4. ダイヤルをセットする

※	・・・6	°C
1	・・・10	°C
2	・・・12	°C
3	・・・15	°C
4	・・・20	°C
5	・・・25	°C
max	・・・30	°C